

Shake 5 times before use.
Secouer 5 fois avant utilisation.
Vor Benutzung 5 mal schütteln.
Agitar 5 veces antes de usar.
Agite 5 vezes antes de usar.

PB1007W A7
CR11BA013635



• Οι οδηγίες στη συσκευασία πρέπει να τηρούνται.
• Όσο στην οθόνη της μονάδας εμφανιστεί το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση OFF (για να είναι έτοιμο για χρήση).
FLB811/KX-FLB801).

Polski Kasetę z tonerem Model KX-FA85 / KX-FA85A / KX-FA85E / KX-FA85X

Instrukcja instalacji

- Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
- Kiedy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis "PROSZE CZEKAĆ", nie należy otwierać górnej pokrywki ani wyłączać urządzenia za pomocą przełącznika zasilania (KX-FLB851) lub odłączyć przewodu zasilającego (KX-FLB881/KX-FLB811/KX-FLB801).